



Febris TPD 8623

SICAKLIK KONTROL & PROGRAMLAMA CİHAZI



Febris sıcaklık kontrol ve programlama cihazı altı kullanıcı (USER1, USER2, USER3, veya USER6) program ve 8 segmentten oluşmaktadır. Cihaz üzerinde bulunan rakamların yardımı ile komut vermek istediğiniz kullanıcı sayısını seçebilirsiniz.

Uyarı: Programlama yapılabilmesi için cihazın STOP (kapalı) durumda olması gerekmektedir.

- Cihaz ekranında sol üst köşede bulunan VARY – FIRE programlama butonlarından ENTER PROG butonuna basınız. Ekranda USER yazısı görünür durumda olur. Komut verilmesini istediğiniz rakamı [USER(1), USER(2), USER(6)] rakam tuşları ile kullanıcı programını seçiniz ve ENTER tuşuna basınız.
- Ekranda SEGMENT yazısı görünür durumda olur. Cihaz üzerinde bulunan rakamlar ile programlamak istediğiniz segment sayısını seçiniz ve ENTER tuşuna basınız.
- Ekranı RA komutu görünür duruma gelir saatte ulaşması istenilen tepe sıcaklık derecesinin değerini ekrana cihaz üzerinde rakamlar yardımı ile yazınız ve ENTER tuşuna basınız.
- Herhangi bir değer girilmemiş ise ekranda °C1 veya 00.00 görünür. Cihaz üzerindeki rakam tuşları ile çıkmasını istediğiniz sıcaklık değerini yazınız ve ENTER tuşuna basınız.
- Ekranda HLD komutu görünür durumda yer alır beklenmesi isteniyor ise set sıcaklığında beklemesini istediğiniz süreyi yazınız ve ENTER tuşuna basınız.
- ALRm komutu ekranda görünür durumda yer alır. Belirlemiş olduğunuz set sıcaklığının üzerinde bir sıcaklık değeri yazınız ve ENTER tuşuna basınız. Aşırı sıcaklık durumunda cihazın alarm sistemi devreye alınmış olur.
- CpL komutu ekranda görünür durumda ise ENTER tuşuna basınız. Ekranda IDLE komutu görünür durumu alır. START STOP tuşuna basınız ekranda ON komutu görünür ve cihaz programlamayı başlatmış olur.