



NOT: Cihaz Stopta iken programlama yapılır.

- 1- On/off göstergesi (güç rölesi)
- 2- Programlama eğrisi
- 3- Fix programı çağırmak için kullanılan buton
- 4- Kişisel programı çağırmak için kullanılan buton
- 5- Kontrol cihazını kilitlemek için kullanılan buton
- 6- Gösterge
- 7- Programlama eğrisi ışık göstergesi
- 8- Sayısal tuş takımı
- 9- Start/Stop Tuşu
- 10- Kurulum parametre eğerlerini göstermek için kullanılan buton
- 11- Güç anahtarı (Açma/Kapama)
- 12- Event kontrolü için kullanılan anahtar